



# 水质与食品安全多项目速测仪 (手持式)

YZSC-9 型

## 一、仪器特点

该仪器是一种由微处理器控制、以 LED 为光源的光度仪。事先用标准溶液将仪器校准，在使用配套试剂的情况下进行检测，直接在屏幕上读取含量，或利用系数关系换算出被测物质的含量。本仪器适用于水质和食品安全的现场快速检测，既方便又快捷，其准确度优于目视比色法。

## 二、工作原理

采用超高亮发光二极管做光源，待测物质与显色剂发生显色反应，通过集成光电传感器检测显色前后的光强变化，根据比色法确定溶液中待测物质的相应浓度。

<h3>检测项目</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>水中余氯</li> <li>水中总氯</li> <li>水中二氧化氯</li> <li>水中尿素</li> <li>水中臭氧</li> <li>水中硝酸盐</li> <li>食物中硝酸盐</li> <li>水中亚硝酸盐</li> <li>食物中亚硝酸盐</li> <li>水中六价铬</li> <li>水中甲醛</li> <li>食物中甲醛</li> <li>食物中乌洛托品</li> <li>食物中吊白块</li> <li>食物中二氧化硫</li> <li>水中氰化物</li> <li>水中锰</li> <li>水中总铁</li> <li>水中锌</li> <li>酒中甲醇</li> </ol>	 <p>手持式水质与食品安全多项目速测仪</p>	<h3>装箱单</h3> <table> <tr><td>1、仪器</td><td>1台</td></tr> <tr><td>3、遮光盖</td><td>1只</td></tr> <tr><td>4、比色管</td><td>2个</td></tr> <tr><td>5、一字钟表螺丝</td><td>1个</td></tr> <tr><td>6、余氯总氯试剂</td><td>100次测定用量</td></tr> <tr><td>7、二氧化氯速测余氯隐蔽剂</td><td>1瓶</td></tr> <tr><td>8、尿素速测试剂</td><td>20次试剂用量</td></tr> <tr><td>9、亚硝酸盐试剂</td><td>20次试剂用量</td></tr> <tr><td>10、说明书、合格证</td><td>1份</td></tr> </table> <p>以下试剂需要另外购买：</p> <table> <tr><td>水中臭氧速测试剂</td><td>编号S219</td></tr> <tr><td>水中六价铬速测试剂</td><td>编号S312</td></tr> <tr><td>水中氰化物速测试剂</td><td>编号S313</td></tr> <tr><td>锌速测试剂</td><td>编号S307</td></tr> <tr><td>锰速测试剂</td><td>编号S311</td></tr> <tr><td>铁速测试剂</td><td>编号S320</td></tr> <tr><td>硝酸盐速测试剂</td><td>编号2181</td></tr> <tr><td>甲醛速测试剂</td><td>编号2014</td></tr> <tr><td>乌洛托品速测试剂</td><td>编号2032</td></tr> <tr><td>吊白块速测试剂</td><td>编号2032</td></tr> <tr><td>甲醇速测试剂盒</td><td>编号1081</td></tr> </table>	1、仪器	1台	3、遮光盖	1只	4、比色管	2个	5、一字钟表螺丝	1个	6、余氯总氯试剂	100次测定用量	7、二氧化氯速测余氯隐蔽剂	1瓶	8、尿素速测试剂	20次试剂用量	9、亚硝酸盐试剂	20次试剂用量	10、说明书、合格证	1份	水中臭氧速测试剂	编号S219	水中六价铬速测试剂	编号S312	水中氰化物速测试剂	编号S313	锌速测试剂	编号S307	锰速测试剂	编号S311	铁速测试剂	编号S320	硝酸盐速测试剂	编号2181	甲醛速测试剂	编号2014	乌洛托品速测试剂	编号2032	吊白块速测试剂	编号2032	甲醇速测试剂盒	编号1081
1、仪器	1台																																									
3、遮光盖	1只																																									
4、比色管	2个																																									
5、一字钟表螺丝	1个																																									
6、余氯总氯试剂	100次测定用量																																									
7、二氧化氯速测余氯隐蔽剂	1瓶																																									
8、尿素速测试剂	20次试剂用量																																									
9、亚硝酸盐试剂	20次试剂用量																																									
10、说明书、合格证	1份																																									
水中臭氧速测试剂	编号S219																																									
水中六价铬速测试剂	编号S312																																									
水中氰化物速测试剂	编号S313																																									
锌速测试剂	编号S307																																									
锰速测试剂	编号S311																																									
铁速测试剂	编号S320																																									
硝酸盐速测试剂	编号2181																																									
甲醛速测试剂	编号2014																																									
乌洛托品速测试剂	编号2032																																									
吊白块速测试剂	编号2032																																									
甲醇速测试剂盒	编号1081																																									

中华预防医学会科技成果获奖项目

北京食安迅达科技有限公司出品

010-52022365

www.bjsaxd.com

有问有答